

БАЙПАСЫ

ВР-24/220В-10000ВА-2U

ВР-24/220В-10000ВА-3U

ВР-24/220В-20000ВА-3U

ВР-24/220В-45000ВА-3U

ВР-48(60)/220В-10000ВА-2U

ВР-48(60)/220В-10000ВА-3U

ВР-48(60)/220В-20000ВА-3U

ВР-48(60)/220В-45000ВА-3U

ВР-110/220В-10000ВА-2U

ВР-110/220В-10000ВА-3U

ВР-110/220В-20000ВА-3U

ВР-110/220В-45000ВА-3U

ВР-220/220В-10000ВА-2U

ВР-220/220В-10000ВА-3U

ВР-220/220В-20000ВА-3U

ВР-220/220В-45000ВА-3U

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

02.04.2020

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ..... | 3 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 8 |
| 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ..... | 9 |
| 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 11 |
| 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ БАЙПАСА | 11 |
| 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ | 14 |
| 7. СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ..... | 14 |
| 8. МОНИТОРИНГ ИНВЕРТОРОВ И БАЙПАСА С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (УКУ) | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЙПАСА В ИСПОЛНЕНИИ 2U..... | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЙПАСА В ИСПОЛНЕНИИ 3U..... | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВИД СПЕРЕДИ БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 2U И 3U..... | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСПИНОВКА БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 2U И 3U С НОМ МОЩНОСТЬЮ 10 КВА..... | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСПИНОВКА БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 3U С НОМ МОЩНОСТЬЮ 20 КВА И 45 КВА. | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U СО ВСТРОЕННЫМ УКУ И БАЙПАСА 2U С УКУ-207.12-D..... | 27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 6U И БАЙПАСА 3U С УКУ-207.12-ВР..... | 28 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U..... | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 3U..... | 30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 6U И БАЙПАСА 3U..... | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.ХХ-I НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U..... | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.ХХ-3U НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U..... | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.ХХ-D..... | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.ХХ-ВР..... | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 15. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ETHERNET..... | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ MODBUS И ПРОТОКОЛА | 42 |

1. Назначение

Байпасы **BP-24/220В-10000ВА-2U, BP-24/220В-10000ВА-3U, BP-24/220В-20000ВА-3U, BP-24/220В-45000ВА-3U, BP-48(60)/220В-10000ВА-2U, BP-48(60)/220В-10000ВА-3U, BP-48(60)/220В-20000ВА-3U, BP-48(60)/220В-45000ВА-3U, BP-110/220В-10000ВА-2U, BP-110/220В-10000ВА-3U, BP-110/220В-20000ВА-3U, BP-110/220В-45000ВА-3U, BP-220/220В-10000ВА-2U, BP-220/220В-10000ВА-3U, BP-220/220В-20000ВА-3U, BP-220/220В-45000ВА-3U**, (в дальнейшем байпас) **предназначены для совместной работы с инверторной системой на базе модулей серии 2500ВА** и обеспечения бесперебойного электропитания различной электронной аппаратуры и средств связи однофазным переменным напряжением 220В, 50Гц с номинальной мощностью нагрузки до 10 кВА (8 кВт), 20 кВА (16 кВт) или 45кВА (36 кВт) соответственно.

Силовая схема байпаса реализована с применением симисторных модулей и схемы управления на базе микропроцессора и ПЛИС.

Байпас имеет 2 силовых ввода питания:

- 1) Ввод от сети однофазного переменного тока АС 220В, 50 Гц.
- 2) Ввод от инверторной системы с однофазной конфигурацией по выходу АС 220В.

По каждому из вводов байпас контролирует величины фазных напряжений и частоты на соответствие рабочему диапазону (повышенное, пониженное напряжение и частота, а также пропадание напряжения).

Допустимый диапазон сетевого напряжения составляет $220В \pm 15\%$.

Схема управления байпаса обеспечивает синхронизацию инверторной системы с сетью в допустимом диапазоне $50Гц \pm 10\%$.

Если хотя бы один из контролируемых параметров не соответствует допустимому уровню (диапазону), то байпас автоматически фиксирует неисправность (аварию) по соответствующему вводу и производит коммутацию в соответствии с программно реализованным алгоритмом работы.

Логика работы байпаса и время переключения:

Байпас имеет возможность питания нагрузки по приоритету с помощью тумблера, расположенного на лиц панели байпаса. При исправных вводах «ВХОД СЕТЬ» и «ВХОД ИНВ» и последующей смене приоритета питания нагрузки (ручным переключением тумблера с сети на инв или с инв на сеть) байпас осуществляет переключение заданного приоритетного ввода на нагрузку за время, не более 10 мс (бестоковая пауза).

При исправных вводах «ВХОД СЕТЬ» и «ВХОД ИНВ» и последующем возникновении неисправности по приоритетному вводу, байпас автоматически осуществляет переключение исправного неприоритетного ввода на нагрузку за время 10...20 мс (бестоковая пауза). Аналогично при восстановлении исправности приоритетного ввода, байпас автоматически осуществляет переключение этого ввода на нагрузку за время 10...20 мс (бестоковая пауза). Если фиксируется неисправность по неприоритетному вводу, то байпас переключение не осуществляет.

При неисправном вводе «ВХОД СЕТЬ» байпас всегда будет питать нагрузку от ввода «ВХОД ИНВ», независимо от состояния инвертора.

Мониторинг инверторной системы и байпаса осуществляется с помощью устройства контроля и управления (УКУ), которое заказывается отдельной позицией. УКУ позволяет мониторить систему по RS485 (ModBus RTU) или по Ethernet (SNMP).

В зависимости от входного DC напряжения, номинальной мощности системы (кол-ва модулей инверторов), конструктивного исполнения байпаса возможны следующие варианты исполнения УКУ (см. таблицы 1-4):

Таблица 1

| ВХОД DC | Ном. мощность системы | | Число модулей инверторов в составе системы | Ном. мощность и конструкт. исполнение байпаса | Версия и варианты конструкт. исполнения УКУ | Примечание | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|--|---|---|--|---|--|--|
| | кВА | кВт | | | | | | | |
| 220В или 110В | 2.5 | 2 | 1 | 10 кВА 2U | УКУ-207.12-I УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | « - I » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; « - D » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. | | | |
| | 5 | 4 | 2 | | | | | | |
| | 10 | 8 | 4 | | | | | | |
| | 7.5 | 6 | 3 | | УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | | | | |
| 48(60)В | 2.5 | 2 | 1 | | 10 кВА 2U | | УКУ-207.14-I УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | « - I » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; « - D » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. | |
| | 5 | 4 | 2 | | | | | | |
| | 10 | 8 | 4 | | | | | | |
| | 7.5 | 6 | 3 | | | | УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | | |
| 24В | 1.5 | 1 | 1 | | 10 кВА 2U | | УКУ-207.14-I УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | | « - I » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; « - D » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. |
| | 3 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 6 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 7.5 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 4.5 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 9 | 6 | 6 | УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | | | | | |

Таблица 2

| ВХОД DC | Ном. мощность системы | | Число модулей инверторов в составе системы | Ном. мощность и конструкт. исполнение байпаса | Версия и варианты конструкт. исполнения УКУ | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|-----|--|---|---|--|
| | кВА | кВт | | | | |
| 220В или 110В | 2.5 | 2 | 1 | 10 кВА 3U | УКУ-207.12-ВР УКУ-207.12-І УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | « - ВР » - контроллер УКУ встроен в корпус байпаса (рекомендуемое исполнение). В отличии от других исполнений, возможен мониторинг системы при аварийном пропадании DC ввода (УКУ питается от АС ввода). « - І » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; « - D » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. |
| | 5 | 4 | 2 | | | |
| | 10 | 8 | 4 | | | |
| | 7.5 | 6 | 3 | | УКУ-207.12-ВР УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | |
| 2.5 | 2 | 1 | | | | |
| 48(60)В | 5 | 4 | 2 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | |
| | 10 | 8 | 4 | | | |
| | 7.5 | 6 | 3 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | |
| | 1.5 | 1 | 1 | | | |
| 24В | 3 | 2 | 2 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | |
| | 6 | 4 | 4 | | | |
| | 7.5 | 5 | 5 | | | |
| | 4.5 | 3 | 3 | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | | |
| | 9 | 6 | 6 | | | |

Таблица 3

| ВХОД DC | Ном. мощность системы | | Число модулей инверторов в составе системы | Ном. мощность и конструкт. исполнение байпаса | Версия и варианты конструкт. исполнения УКУ | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|-----|--|---|---|---|
| | кВА | кВт | | | | |
| 220В или 110В | 12.5 | 10 | 5 | 20 кВА 3U | УКУ-207.12-ВР УКУ-207.12-І УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | « - ВР » - контроллер УКУ встроен в корпус байпаса (рекомендуемое исполнение). В отличии от других исполнений, возможен мониторинг системы при аварийном пропадании DC ввода (УКУ питается от АС ввода). |
| | 17.5 | 14 | 7 | | | |
| | 20 | 16 | 8 | | | |
| | 15 | 12 | 6 | | УКУ-207.12-ВР УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-D | |
| 48(60)В | 12.5 | 10 | 5 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | « - І » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; |
| | 17.5 | 14 | 7 | | | |
| | 20 | 16 | 8 | | | |
| | 15 | 12 | 6 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | |
| 24В | 10.5 | 7 | 7 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; |
| | 12 | 8 | 8 | | | |
| | 15 | 10 | 10 | | | |
| | 16.5 | 11 | 11 | | | « - D » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. |
| | 19.5 | 13 | 13 | | | |
| | 13.5 | 9 | 9 | | | |
| | 18 | 12 | 12 | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-D | | |

Таблица 4

| ВХОД DC | Ном. мощность системы | | Число модулей инверторов в составе системы | Ном. мощность и конструкт. исполнение байпаса | Версия и варианты конструкт. исполнения УКУ | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|-----|--|---|---|--|
| | кВА | кВт | | | | |
| 220В или 110В | 25 | 20 | 10 | 45 кВА 3U | УКУ-207.12-ВР УКУ-207.12-І УКУ-207.12-3U УКУ-207.12-Д | « - ВР » - контроллер УКУ встроен в корпус байпаса (рекомендуемое исполнение). В отличии от других исполнений, возможен мониторинг системы при аварийном пропадании DC ввода (УКУ питается от AC ввода). « - І » - контроллер УКУ встроен на посадочное место №3 корзины №1 инв. системы; « - 3U » - контроллер исполнен в отдельном 3U корпусе с возможностью установки доп. автоматов; « - Д » - контроллер имеет выносное исполнение для установки на дверь шкафа. |
| | 27.5 | 22 | 11 | | | |
| | 32.5 | 26 | 13 | | | |
| | 35 | 28 | 14 | | | |
| | 40 | 32 | 16 | | | |
| | 42.5 | 34 | 17 | | | |
| | 22.5 | 18 | 9 | | | |
| | 30 | 24 | 12 | | | |
| | 37.5 | 30 | 15 | | | |
| 45 | 36 | 18 | | | | |
| 48(60)В | 25 | 20 | 10 | | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-Д | |
| | 27.5 | 22 | 11 | | | |
| | 32.5 | 26 | 13 | | | |
| | 35 | 28 | 14 | | | |
| | 40 | 32 | 16 | | | |
| | 42.5 | 34 | 17 | | | |
| | 22.5 | 18 | 9 | | | |
| | 30 | 24 | 12 | | | |
| | 37.5 | 30 | 15 | | | |
| 45 | 36 | 18 | | | | |
| 24В | 21 | 14 | 14 | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-І УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-Д | | |
| | 24 | 16 | 16 | | | |
| | 25.5 | 17 | 17 | | | |
| | 28.5 | 19 | 19 | | | |
| | 30 | 20 | 20 | | | |
| | 33 | 22 | 22 | | | |
| | 34.5 | 23 | 23 | | | |
| | 37.5 | 25 | 25 | | | |
| | 39 | 26 | 26 | | | |
| | 42 | 28 | 28 | | | |
| | 43.5 | 29 | 29 | | | |
| | 22.5 | 15 | 15 | | | |
| | 27 | 18 | 18 | | | |
| | 31.5 | 21 | 21 | | | |
| | 36 | 24 | 24 | | | |
| 40.5 | 27 | 27 | | | | |
| 45 | 30 | 30 | УКУ-207.14-ВР УКУ-207.14-3U УКУ-207.14-Д | | | |

2. Технические характеристики

Таблица 5

| Параметр \ Тип байпаса | BP-24/220B-10000BA-2U | BP-24/220B-10000BA-3U | BP-24/220B-20000BA-3U | BP-24/220B-45000BA-3U | BP-48(60)/220B-10000BA-2U | BP-48(60)/220B-10000BA-3U | BP-48(60)/220B-20000BA-3U | BP-48(60)/220B-45000BA-3U | BP-110/220B-10000BA-2U | BP-110/220B-10000BA-3U | BP-110/220B-20000BA-3U | BP-110/220B-45000BA-3U | BP-220/220B-10000BA-2U | BP-220/220B-10000BA-3U | BP-220/220B-20000BA-3U | BP-220/220B-45000BA-3U |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (питание байпаса), В | 24 | | | | 48(60) | | | | 110 | | | | 220 | | | |
| Диапазон входного напряжения постоянного тока (питание байпаса), В | 20÷32 | | | | 40÷72 | | | | 90÷130 | | | | 170÷260 | | | |
| Диапазон входного напряжения и частоты сети переменного тока | 220В ± 15%, 50Гц ± 10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный длительный фазный ток, потребляемый от сети переменного тока (при максимальной нагрузке), не более, А | 50 | 50 | 100 | 240 | 50 | 50 | 100 | 240 | 50 | 50 | 100 | 240 | 50 | 50 | 100 | 240 |
| Диапазон выходного напряжения переменного тока (при работе от сети) | 220В ± 15% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Диапазон выходного напряжения переменного тока (при работе от инверторной системы) | 220В ± 2% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная выходная мощность, кВА | 10 | 10 | 20 | 45 | 10 | 10 | 20 | 45 | 10 | 10 | 20 | 45 | 10 | 10 | 20 | 45 |
| Коэффициент полезного действия (при $P_n \geq 0.1P_{ном}$), не менее | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время переключения питания нагрузки с одного ввода на другой, не более, мс | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), не более, мм | 483 x 330 x 88 – для байпасов в исполнении 2U 483 x 470 x 132.5 – для байпасов в исполнении 3U | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масса, не более, кг | 6 | 12 | 15 | 20 | 6 | 12 | 15 | 20 | 6 | 12 | 15 | 20 | 6 | 12 | 15 | 20 |

3. Принцип работы

Структурные схемы байпасов приведены на рис.1,2.




Рис.1. Структурная схема байпаса 2U и 3U без встроенного в байпас УКУ.




Рис.2. Структурная схема байпаса 3U со встроенным в байпас УКУ.

На симисторные модули байпаса подаются соответственно фаза «L» сетевого переменного напряжения АС 220В (через входной силовой автоматический выключатель «ВХОД СЕТЬ АС 220В») и фаза «L» переменного напряжения АС 220В с инверторной системы. Нулевой провод по обоим вводам и выходу байпаса является общим и не коммутируется в процессе работы байпаса. Байпас измеряет действующие значения входных напряжений по каждому из вводов, а также действующее значение выходного напряжения и тока (выход ток измеряется с помощью шунта, установленного в цепи фазного проводника по выходу байпаса).

По каждому из вводов установлены нагрузочные резисторы (R_1 и R_2), а также параллельно каждому симистору установлены защитные R-C снабберные цепи.

Источник питания системы управления, формирующий стабилизированные напряжения питания активных элементов и обеспечивающий гальваническую развязку, питается от сетевого напряжения, а в случае его исчезновения от резервного источника постоянного напряжения, который питает инверторную систему в аварийном режиме работы.

При наличии встроенного в байпас контроллера УКУ-207.ХХ-ВР, питание УКУ обеспечивается не только от резервного DC ввода (АКБ), но также и от ввода сеть АС 220В.

Система управления байпаса обеспечивают:

- контроль и управление симисторными модулями по заданному приоритету и автоматически;
- измерение и контроль параметров по каждому из вводов (повышенное и пониженное напряжение, повышенная и пониженная частота, пропадание напряжения);
- мониторинг и связь посредством протокола CAN с инверторами или устройствами контроля и управления;
- синхронизацию инверторной системы с сетью переменного тока;
- управление светодиодами индикации;
- формирование сигналов контроля и аварий;
- управление вентиляторами охлаждения;

4. Меры безопасности

4.1. К работе с байпасом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами и имеющие соответствующую группу допуска.

4.2. Перед включением корпус байпаса или общий корпус блока, в котором он установлен, должен быть соединен с шиной заземления.

4.3. Ремонт байпаса следует производить на предприятии-изготовителе.

4.4. При работе с включенным байпасом необходимо помнить, что внутри корпуса имеется опасное для жизни напряжение постоянного и переменного тока.

4.5. Запрещается эксплуатация байпаса вне помещений и в помещениях с химически активной или взрывоопасной средой.

5. Порядок установки и включения байпаса

5.1. Убедиться в отсутствии механических повреждений байпаса.

5.2. Установить байпас в 19'' стойки шкафа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3).

5.3. Подсоединить провода защитного заземления к соответствующим клеммам защитного заземления байпаса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4-5).

5.4. Скоммутировать байпас и инверторную систему в соответствии со схемой включения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6-7).

5.5. При отключенных автоматах, расположенных на лицевой панели байпаса и инверторов, подсоединить обесточенный кабель от аккумуляторной батареи (источника постоянного напряжения) к клеммному блоку «ВХОД DC» байпаса в соответствии с указанной полярностью с сечением медных проводов каждый не менее 1 кв.мм, либо соединить медные перемычки из комплекта поставки с одноименными клеммами «ВХОД DC» инвертора и байпаса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8-10).

5.6. Подсоединить к клеммному блоку байпаса «ВХОД ИНВ» **обесточенный кабель (проводники)** от инвертора (поставляются в комплекте с системой) с сечением медных проводов не менее:

- 10 мм² для байпаса мощностью 10000ВА
- 25 мм² (либо 2x10) для байпаса мощностью 20000ВА
- 2x35 мм² (либо 3x16) для байпаса мощностью 45000ВА

либо соединить медными перемычки (шинами) из комплекта поставки с одноименными клеммами «ВХОД (ВЫХОД) ИНВ» инвертора и байпаса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8-10).

5.7. Подсоединить к клеммному блоку байпаса «ВХОД СЕТЬ» **обесточенный сетевой 3-х жильный кабель** с сечением медных проводов не менее:

- 10 мм² для байпаса мощностью 20000ВА
- 25 мм² (либо 2x10) для байпаса мощностью 20000ВА
- 2x35 мм² (либо 3x16) для байпаса мощностью 45000ВА

5.8. Подсоединить нагрузку (потребителя) к клеммному блоку байпаса «ВЫХОД АС 220В» кабелем с сечением медных проводов не менее:

- 10 мм² для байпаса мощностью 10000ВА
- 25 мм² (либо 2x10) для байпаса мощностью 20000ВА
- 2x35 мм² (либо 3x16) для байпаса мощностью 45000ВА

5.9. Подсоединить цепи дистанционной сигнализации к клеммному блоку соответствующих релейных контактов байпаса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4-5).

5.10. Объединить 14-жильным шлейфом разъемы CAN+SYNCH байпаса и инвертора, расположенных с задней стороны (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8-10).

5.11. Установить тумблер выбора приоритетного источника питания нагрузки на лицевой панели байпаса в необходимое положение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

5.12. Подать напряжение от аккумуляторной батареи (источника постоянного напряжения).

5.13. Подать напряжение сети переменного тока.

5.14. Установить АВ «ВХОД DC» на лицевой панели байпаса в положение «ВКЛ.» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

5.15. Убедиться, что светится желтый светодиод «ВХОД DC», светится зеленый светодиод «ПРИОРИТЕТ ИНВ (СЕТЬ)» (в зависимости от установленного приоритета), светится зеленый светодиод «РАБОТА ОТ ИНВ», а также светятся красные светодиоды «АВАРИЯ ИНВ», «АВАРИЯ СЕТИ» и «АВАРИЯ БАЙПАСА» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

5.16. Установить АВ «ВХОД СЕТЬ АС 220В» на лицевой панели байпаса в положение «ВКЛ.». Если напряжение и частота по вводу «ВХОД СЕТЬ» соответствуют рабочему диапазону, то должен засветиться желтый светодиод «ВХОД АС», должен непрерывно засветиться зеленый светодиод «СИНХРОНИЗАЦИЯ», а также должны погаснуть красные светодиоды «АВАРИЯ СЕТИ» и «АВАРИЯ БАЙПАСА» и (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

5.17. Установить АВ «ВХОД DC» на лицевой панели инвертора в положение «ВКЛ.». Если напряжение и фазировка (правильность подключения «L» и «N») по вводу от инвертора соответствуют рабочему диапазону, то должен погаснуть красный светодиод «АВАРИЯ ИНВ» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Внимание! По каждому из вводов байпаса установлены нагрузочные резисторы (R_1 и R_2), а также параллельно каждому симистору установлены защитные R-C снабберные цепи. При работе байпаса на холостом ходу от инверторной системы и при отключенном автомате «ВХОД СЕТЬ АС 220В» возможна «утечка» напряжения на выход байпаса вплоть до 110В RMS АС. При подключении минимальной нагрузки с током $I_n \geq 50$ мА, напряжение «утечки» падает до нуля.

Проверка автоматического обеспечения бесперебойности питания нагрузки:

5.18. Подключить к выходу байпаса нагрузку, нечувствительную к пропаданию питающего напряжения на время до 20 мс.

5.19. Проверка обеспечения бесперебойности питания нагрузки при смене приоритета:

- 1) Установить тумблер выбора приоритета питания нагрузки в положение «СЕТЬ».
- 2) Убедиться, что нагрузка работает в штатном режиме и байпас работает от сети (светится зеленый светодиод «РАБОТА ОТ СЕТИ» и «ПРИОРИТЕТ СЕТЬ»).
- 3) Установить тумблер выбора приоритета питания нагрузки в положение «ИНВ».
- 4) Убедиться, что нагрузка работает в штатном режиме и байпас перешел на работу от инвертора (погас зеленый светодиод «РАБОТА ОТ СЕТИ» и «ПРИОРИТЕТ СЕТЬ», а также светится зеленый светодиод «РАБОТА ОТ ИНВ» и «ПРИОРИТЕТ ИНВ»).
- 5) Провести аналогичное переключение работы байпаса с инв на сеть, и убедиться в обеспечении бесперебойности питания нагрузки.

5.20. Проверка обеспечения бесперебойности питания нагрузки при пропадании (восстановлении) приоритетного ввода:

- 1) Установить тумблер выбора приоритета питания нагрузки в положение «СЕТЬ».

- 2) Убедиться, что нагрузка работает в штатном режиме и байпас работает от сети (светится зеленый светодиод «РАБОТА ОТ СЕТИ» и «ПРИОРИТЕТ СЕТЬ»).
- 3) Установить на лиц панели байпаса АВ «ВХОД СЕТЬ АС 220В» в положение «ОТКЛ» (имитация неисправности приоритетного ввода).
- 4) Убедиться, что нагрузка работает в штатном режиме и байпас перешел на работу от инвертора (погас зеленый светодиод «СИНХРОНИЗАЦИЯ» и «РАБОТА ОТ СЕТИ», погас желтый светодиод «ВХОД АС», а также непрерывно светится зеленый светодиод «РАБОТА ОТ ИНВ» и красный светодиод «АВАРИЯ СЕТИ»).
- 5) Установить на лиц панели байпаса АВ «ВХОД СЕТЬ АС 220В» в положение «ВКЛ» (имитация восстановления приоритетного ввода).
- 6) Убедиться, что нагрузка работает в штатном режиме и байпас перешел на работу от сети (погас красный светодиод «АВАРИЯ СЕТИ» и зеленый светодиод «РАБОТА ОТ ИНВ», а также засветился непрерывно зеленый светодиод «СИНХРОНИЗАЦИЯ» и «РАБОТА ОТ СЕТИ», засветился желтый светодиод «ВХОД АС»).
- 7) Провести аналогичное переключение для режима, когда приоритетным вводом является «ВХОД ИНВ».

6. Правила эксплуатации

6.1. Эксплуатация байпаса должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом №6 Минэнерго от 13.01.2003г.

6.2. Мощность нагрузки (активная и полная) байпаса не должна превышать указанного выше значения.

6.3. *Запрещается перекрывать чем-либо вентиляционные отверстия корпуса байпаса.*

7. Сигнализация режимов работы



Свечение **желтого** светодиода «**ВХОД DC**» свидетельствует о том, что внутренний DC/DC преобразователь формирует для системы управления номинальное напряжение питания.

Свечение **желтого** светодиода «**ВХОД AC**» свидетельствует о том, что внутренний AC/DC преобразователь формирует для системы управления номинальное напряжение питания.

Свечение **зеленого** светодиода «**ПРИОРИТЕТ ИНВ**» означает, что приоритетно в нормальном режиме работы (при исправном состоянии обоих вводов) нагрузка будет запитываться выходным однофазным переменным напряжением, поступающим с инверторной системы.

Свечение **зеленого** светодиода «**ПРИОРИТЕТ СЕТЬ**» означает, что приоритетно в нормальном режиме работы (при исправном состоянии обоих вводов) нагрузка будет запитываться однофазным сетевым переменным напряжением.

Свечение **зеленого** светодиода «**СИНХРОНИЗАЦИЯ**» означает, что внутренний генератор системы управления байпаса засинхронизировался с фазным напряжением сетевого ввода.

Свечение **зеленого** светодиода «**РАБОТА ОТ ИНВ**» означает, что в настоящий момент времени нагрузка запитана выходным однофазным переменным напряжением, поступающим с инверторной системы.

Свечение **зеленого** светодиода «**РАБОТА ОТ СЕТИ**» означает, что в настоящий момент времени нагрузка запитана от сети однофазного переменного тока.

Свечение **красного** светодиода «**АВАРИЯ ИНВ**» означает, что выходное однофазное переменное напряжение инверторной системы отсутствует либо находится вне рабочего диапазона.

Непрерывное моргание **красного** светодиода «**АВАРИЯ ИНВ**» означает, что выход инвертора не синхронизирован с сетью, либо нет соединения по шине CAN+SYNCH между байпасом и инвертором.

Свечение **красного** светодиода «**АВАРИЯ СЕТИ**» означает, что напряжение сети однофазного переменного тока отсутствует либо находится вне рабочего диапазона.

Свечение **красного** светодиода «**АВАРИЯ БАЙПАСА**» означает, что байпас отключен тепловой защитой, либо при неисправности обоих вводов.

При нагреве радиатора охлаждения свыше 70°C начинает мигать красный светодиод «**АВАРИЯ БАЙПАСА**» (сериями из двух кратковременных вспышек с интервалом между сериями 3сек.).

При нагреве свыше 80°C байпас отключается, загорается красный светодиод «**АВАРИЯ БАЙПАСА**» и гаснет зеленый светодиод «**Работа**».

При снижении температуры на $5-10^{\circ}\text{C}$ байпас включается автоматически.

Байпас имеет следующие реле сигнализации:

- **АВАРИЯ ИНВЕРТОРА.** При неисправности по вводу от инверторной системы (пониженное, повышенное или пропадание) нормально замкнутые контакты реле будут соответственно замкнуты.
- **АВАРИЯ СЕТИ.** При неисправности по сетевому вводу (пониженное, повышенное или пропадание) нормально замкнутые контакты реле будут соответственно замкнуты.

- **АВАРИЯ БАЙПАСА.** В случае срабатывания тепловой защиты байпаса (при перегреве свыше 80⁰С) либо при неисправности обоих вводов нормально замкнутые контакты реле будут замкнуты.
- **РАБОТА ОТ ИНВ (СЕТИ).** При работе байпаса от сети однофазного переменного тока нормально замкнутые контакты реле будут соответственно замкнуты, а при работе от выходного однофазного переменного напряжения инверторной системы нормально разомкнутые контакты реле будут в замкнутом состоянии.

8. Мониторинг инверторов и байпаса с помощью устройства контроля и управления (УКУ).

Доступ к информации и управление **инверторами** осуществляется с помощью меню, высвечиваемому на индикаторе (ЖКИ) УКУ.

При входном напряжении DC 48(60)В или 24В используется УКУ207.14, при входном напряжении DC 110В или 220В – УКУ207.12. УКУ выполняются с интерфейсами USB, RS485, LAN.

Навигация по меню производится кнопками УКУ: «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз», «Ввод».

При включении питания появляется начальная индикация, ЖКИ отображает напряжение на нагрузке и ток в нагрузке.

| | |
|------------------------------------|---|
| В работе X инв. | где «X» – количество включенных инверторов. |
| Uвых=XXX.X В Iвых=X.X А | Выходные напряжение и ток. |
| Pвых=XXXX Вт | Выходная мощность системы. |
| Время Дата | Текущие дата и время. |
| Udc.вх. XXX В | Входное напряжение постоянного тока. |

Вход в основное меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Вниз». Это меню имеет приведенные ниже пункты, которые выбираются маркером «▶», перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз». Вход в выбранный пункт меню производится нажатием кнопки «Ввод». Выход в основное меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Влево» или через пункт меню «Выход».

Назначение пунктов основного меню:

| | |
|---------------------------|--|
| Байпас | Просмотр измеренных параметров статического байпаса (если таковой введен в меню «Структура» в установках). |
| Инвертор №1 | Просмотр измеренных параметров инвертора №1. |
| Инвертор №2 | Просмотр измеренных параметров инвертора №2. |
| Инвертор №3 | Просмотр измеренных параметров инвертора №3. |
| Инвертор №4 | Просмотр измеренных параметров инвертора №4. |
| Инвертор №5 * | Просмотр измеренных параметров инвертора №5. |
| ----- | |
| Таблица инверторов | Просмотр параметров инверторов в сводной таблице. |
| Установки | Вход в подменю задания установок (пароль 184). |
| Журнал событий | Вход в просмотр журнала событий. |
| Выход | Переход к начальной индикации. |
| Версия ПО | Вход для просмотра версии программного обеспечения. |

**Отображается только то количество инверторов, которое введено в меню «Структура» в установках.*

Пункты «Байпас» и «Инвертор № n» отображаются в основном меню только при условии задания в структуре байпаса и соответствующего количества инверторов. Задание структуры производится в подменю «Установки». Физически адрес (номер) инвертора задается замыканием соответствующих контактных площадок (см. табл.4 и ПРИЛОЖЕНИЯ 7,9,10).

С помощью УКУ можно производить мониторинг параметров инверторов и внешнего статического байпаса при его наличии.

Подменю «**Инвертор №1**» содержит приведённые ниже параметры инвертора №1, которые выбираются маркером «▶», перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз».

Нажатие кнопки «Влево» приводит к возврату в основное меню.

| | |
|------------------------|--|
| ИНВЕРТОР №1 | Состояние инвертора. |
| в работе | Напряжение на выходе инвертора (измеряется до реле инвертора) (см.рис.1). |
| Uвых = XXX.X В | Выходной ток инвертора. |
| Iвых = XX.XА | Температура радиатора охлаждения инвертора. |
| tинв = XX °С | Выходная мощность инвертора. |
| Рвых = XXXX Вт | Напряжение сети переменного тока на входе инвертора (при наличии у инвертора байпаса, иначе Uсети=0 В). |
| Uсети = XXX.X В | Напряжение на выходе инвертора, в месте соединения выходов параллельно работающих инверторов (измеряется после реле инвертора см.рис.1). |
| Uшины = XXX.X | Входное напряжение инвертора. |
| Uвход = XXX.X | Выход в основное меню. |
| Выход | |

Подменю остальных инверторов аналогично подменю «**Инвертор №1**».

Подменю «**Байпас**» содержит приведённые ниже параметры байпаса, которые выбираются маркером «▶», перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз».

Нажатие кнопки «Влево» приводит к возврату в основное меню.

| | |
|-------------------------|---|
| Байпас | Источник приоритетного питания нагрузки (инверторы или сеть). |
| Приоритет от XXX | Напряжение на выходе байпаса. |
| Uвых = XXX.X В | Выходной ток байпаса. |
| Iвых = XX.XА | Температура радиатора охлаждения байпаса. |
| tбп = XX °С | Выходная потребляемая мощность. |
| Рвых = XXXX Вт | Напряжение сети переменного тока на входе байпаса. |
| Uсети = XXX.X В | Напряжение на выходе байпаса. |
| Uшины = XXX.X В | Выход в основное меню. |
| Выход | |

Подменю «**Таблица инверторов**» содержит сводную таблицу параметров инверторов:

| N | U | I | P | t | |
|-------|--------|------|------|-----|---|
| 1 | X XXXВ | X.XА | XXВт | X°C | Номер, вых. напр., ток, мощность и темпер. инвертора. |
| 2 | X XXXВ | X.XА | XXВт | X°C | Параметры первого инвертора. |
| 3 | X XXXВ | X.XА | XXВт | X°C | Параметры второго инвертора. |
| ----- | | | | | Параметры третьего инвертора. |
| | | | | | и т.д. в соответствии с количеством в подменю «Структура» |

Выход в основное подменю осуществляется нажатием кнопки «Ввод».

Вход в подменю «**Установки**» осуществляется нажатием кнопки «Ввод» и набором установленного пароля (184).

Пункты подменю выбираются курсором «▶», перемещаемым кнопками «Вверх» или «Вниз» и нажатием кнопки «Ввод».

| | |
|---|--|
| Стандартные | Задание стандартных установок (рекомендуемых предприятием-изготовителем) в зависимости от входного номинального напряжения постоянного тока (24В; 48(60)В; 110В; 220В). |
| Время и дата | Установка текущих даты и времени, и синхронизации времени по протоколуSNTP (может быть выкл., 1 час, 1сутки, 1неделя). |
| Структура | Вход в подменю задания количества инверторов в системе, наличия или отсутствия байпаса и наличие или отсутствия входа сеть у инверторов. |
| Зв.сигн. вык./вкл. | Включение или отключение звукового сигнала. |
| Отключение сигнала авария автом./ручн. | Установка автоматического или ручного съёма аварийного сигнала (звукового и сигнала телеметрии). |
| Выходное напряжение инвертора XXX В | Задание величины номинального выходного напряжения инвертора (от 220Вдо 230В). |
| Напряжение выхода максимальное XXX В | Задание величины максимального выходного напряжения инвертора (от 240Вдо 270В) для защиты потребителя от возможного повышения величины выходного напряжения инвертора. |
| Напряжение выхода минимальное XXX В | Задание величины минимального выходного напряжения инвертора (от 0В до 200В) для защиты потребителя от возможного аварийного уменьшения выходного напряжения инвертора. |
| Напряжение сети включения XXX В | Задание величины напряжения сети АС (от 180В до 205В), при превышении которой инвертору разрешено включаться (при наличии входа АС). |
| Напряжение сети отключения XXX В | Задание величины напряжения сети АС (от 175В до 200В), при снижении ниже которой инвертору запрещено включаться (при наличии входа АС). |
| Напряжение батарей отключения XXX В | Задание величины напряжения аккумуляторной батареи, при снижении ниже которого происходит отключение инвертора от АКБ (для защиты АКБ от глубокого разряда). Величина и диапазон этой уставки зависят от величины номинального входного напряжения постоянного тока (24, 48(60), 110, 220В). |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ethernet | Настройка параметров Ethernet (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 15). |
| MODBUS ADDRESS_{xxx} | Установка адреса устройства для опроса и управления по сети MODBUS (RS-485, USB). Актуально для УКУ207.12. Описания регистров MODBUS и протокола приведены в Приложении 16. |
| MODBUS BAUDRATE | Установка скорости обмена устройства для опроса и управления по сети MODBUS. Возможные значения-1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600. Актуально для УКУ207.12. |
| Реле | Программирование реле на различные события |
| Аварийные пороги байпаса | Задание уставок аварийной сигнализации внешнего байпаса. |
| Серийный N | Серийный номер УКУ |
| Выход | Выход в основное меню. |
| Калибровки | Вход в закрытое подменю «Калибровки». |

Реле аварии позволяет запрограммировать на различные события два реле, находящиеся с обратной стороны УКУ на плате расширения. На одно реле можно назначить несколько событий, для этого необходимо подвести маркер «▶» к необходимому событию и нажать кнопку «Ввод»,

«[]» изменится на «[√]»

| | |
|---|--|
| Реле №1 срабатыв. | |
| -Авария инвертора [] | Событие при аварии одного из инверторов |
| -Авария DC [] | Событие при выходе DC за уставку |
| -Авария Uвых [] | Событие при выходе Uвых за уставку |
| -Состояние входного селектора (AC/DC) [] | Отображение положения переключателя «приоритет» на байпасе |
| -Активность состояние реле Выкл/Вкл | Переключение между NO и NC |

Подменю Реле №2 аналогично подменю «Реле №1».

Аварийные пороги байпаса позволяет задать уставки на аварийную сигнализацию внешнего байпаса.

**ПОРОГ АВАРИЙ
БАЙПАСА.**

Uвых.AC.maxXXXB

Уставка максимального выходного напряжения на отключение байпаса.

Uвых.AC.minXXXB

Уставка минимального выходного напряжения на отключение байпаса

Uвх.AC.maxXXXB

Уставка максимального входного напряжения на отключение байпаса.

Uвх.AC.minXXXB

Уставка минимального входного напряжения на отключение байпаса.

Uвх.DC.maxXXXB

Задание Uвх.DC.max для формирования аварийного сигнала.

Uвх.DC.minXXXB

Задание Uвх.DC.min для формирования аварийного сигнала.

Выход

Выход в Меню/Установки

Вход в подменю «Калибровки» доступен через пароль, который, в случае необходимости, можно запросить у предприятия-изготовителя. В подменю «Калибровка» устанавливаются «нули» и значения параметров, измеренные образцовыми измерительными приборами при калибровке измерительных трактов АЦП.

Значение калибруемого параметра подстраивается кнопками «Влево»(меньше) и «Вправо» (больше).

Запоминание изменённого параметра производится при перемещении курсора «▶» к следующему параметру.

«Калибровки»

| | |
|---|---|
| ИНВЕРТОРЫ БАЙПАС Udc.vx. =XXX,X В Выход КварцRS485 30МГц | Калибровка параметров инверторов. Калибровка параметров байпаса (при наличии байпаса). Калибровка величины входного напряжения постоянного тока. Выход из подменю «Калибровка». Выбор частоты кварцевого генератора для интерфейса RS485. |
|---|---|

Для калибровки инверторов курсор «▶» устанавливается напротив пункта подменю «ИНВЕРТОРЫ» и нажимается кнопка «Ввод». При этом открывается подменю «Калибровка инверторов».

| | |
|---|--|
| КАЛИБРОВАТЬИНВЕРТОР ИНВЕРТОР №1 ИНВЕРТОР №2 ----- ИНВЕРТОР №N Выход | Калибровка параметров инвертора № 1. Калибровка параметров инвертора № 2. Калибровка параметров инвертора № N, где N – количество инверторов в структуре инверторной системы. Выход из подменю «Калибровка инверторов». |
|---|--|


Курсором «▶» выбирается необходимый инвертор и нажимается кнопка «Ввод».

| | |
|---|--|
| ИНВЕРТОР №1 Uвых = XXX.X В Iвых =XX,X А tинв=XX °С Uшины = XXX.X В Uсети = XXX.X В Rвых = XXXXВт Uвход = XXX.X В Выход | Калибровка выходного напряжения инвертора №1. Калибровка выходного тока инвертора №1. Калибровка датчика температуры инвертора №1. Калибровка напряжения на выходе инверторной системы. Калибровка напряжения входного напряжения переменного тока (при наличии входа АС). Калибровка выходной активной мощности инвертора №1. Калибровка входного напряжения инвертора №1. Выход из подменю «Инвертор №1». |
|---|--|


Калибровка параметров остальных инверторов и байпаса (при его наличии) производится аналогично калибровке инвертора №1.

После калибровки инверторов и байпаса калибруется величина входного напряжения постоянного тока **Udc.vx.** и далее, при необходимости, выбирается соответствующая частота кварцевого генератора для интерфейса RS485.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЙПАСА В ИСПОЛНЕНИИ 2U




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЙПАСА В ИСПОЛНЕНИИ 3U



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВИД СПЕРЕДИ БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 2U И 3U




ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСПИНОВКА БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 2U И 3U С НОМ МОЩНОСТЬЮ 10 кВА



| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|
| + | - | L | N | ⏚ | L | N | ⏚ | L | N | ⏚ |
| ВХОД DC | | ВХОД СЕТЬ | | | ВХОД ИНВЕРТОР | | | ВЫХОД АС 220В | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| CAN+SYNCH | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC |
| | ИНВ СЕТИ | АВАРИЯ ИНВ | АВАРИЯ СЕТИ | РАБОТА ОТ СЕТИ | АВАРИЯ ИНВ | АВАРИЯ СЕТИ | РАБОТА ОТ СЕТИ | АВАРИЯ БАЙПАСА | РАБОТА ОТ ИНВ |
| | РАБОТА ОТ | ИНВ | СЕТИ | ИНВ | СЕТИ | БАЙПАСА | ИНВ | СЕТИ | БАЙПАСА |


| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|---|--|-----------------------|----|-------------------|---|--|
| ВХОД DC | | ВХОД ИНВ АС 220В | | | ВХОДЫ (ВЫХОД) АС 220В | | ВХОД СЕТЬ АС 220В | | |
| + | - | | L | | N | PE | | L | |



| | |
|-----|--------------------|
| A | RS485 |
| B | (для версии с УКУ) |
| NC | АВАРИЯ БАЙПАСА |
| COM | АВАРИЯ СЕТИ |
| NO | АВАРИЯ ИНВ |
| NC | РАБОТА ОТ СЕТИ |
| COM | РАБОТА ОТ ИНВ |
| NO | |


| | | |
|---------------|---|--|
| | L | |
| ВЫХОД АС 220В | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСПИНОВКА БАЙПАСОВ В ИСПОЛНЕНИИ 3U С НОМ МОЩНОСТЬЮ 20 кВА И 45 кВА




| | |
|-----|--------------------|
| A | RS485 |
| B | (для версии с УКУ) |
| NC | АВАРИЯ |
| COM | БАЙПАСА |
| NO | |
| NC | АВАРИЯ |
| COM | СЕТИ |
| NO | |
| NC | АВАРИЯ |
| COM | ИНВ |
| NO | |
| NC | РАБОТА ОТ СЕТИ |
| COM | |
| NO | РАБОТА ОТ ИНВ |


ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U С УКУ-207.12-D




ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 6U И БАЙПАСА 3U С УКУ-207.12-ВР




ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U СО ВСТРОЕННЫМ УКУ И БАЙПАСА 2U




ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 3U




ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 6U И БАЙПАСА 3U




ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.XX-I НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U




ПРИЛОЖЕНИЕ 12. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.XX-3U НА ПРИМЕРЕ ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМЫ 3U И БАЙПАСА 2U



ПРИЛОЖЕНИЕ 13. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.XX-D



ПРИЛОЖЕНИЕ 14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УКУ-207.XX-ВР



ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Настройка параметров Ethernet

Инверторная система с устройством контроля и управления УКУ-207.12 предоставляет возможность мониторинга и управления по сети Ethernet (LAN).

Связь УКУ по сети Ethernet осуществляется по протоколу SNMP. Для мониторинга и управления по этому протоколу на компьютере оператора необходимо установить соответствующее программное обеспечение (ПО) и присоединить к нему MIB-файл, описывающий структуру управляющей информации ИПС. В УКУ инверторной системы необходимо произвести правильную настройку параметров работы Ethernet(LAN).

ПО для SNMP мониторинга является коммерческим продуктом, с инверторной системой не поставляется и приобретается отдельно.

В УКУ настройка параметров **Ethernet** выполняется в подменю «**Ethernet**» меню «**Установки**». Это подменю имеет приведённые ниже пункты, которые выбираются маркером «▶», перемещаемым кнопками «Вверх», «Вниз» устройства контроля и управления (УКУ).

«Ethernet»

| | | |
|----------------------------|------------------------|---|
| Ethernet | вкл./выкл. | Включение (отключение) Ethernet . Включение производить при подключенном кабеле Ethernet . При отсоединении кабеля Ethernet отключается. |
| DHCPклиент | вкл./выкл. | Включение (отключение) функции автоматического получения IP – адреса от сервера. (Рекомендуемое состояние – выкл.) |
| IP адрес | XXX.XXX.XXX.XXX | IP – адрес данной инв. системы из определенного администратором диапазона адресов вашей локальной сети.* |
| Маска подсети | XXX.XXX.XXX.XXX | Задание маски подсети, при локальной сети не более 254 устройств маска 255.255.255.0. |
| Шлюз | | IP – адрес сетевого шлюза. |
| Порт чтения | | См. ** |
| Порт записи | | См. ** |
| Community | | Задание пароля доступа к чтению и записи.*** |
| Адресат для TRAP №1 | XXX.XXX.XXX.XXX | IP – адрес компьютера №1, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление инверторной системой. |
| или неактивен | | |
| Адресат для TRAP №2 | XXX.XXX.XXX.XXX | IP – адрес компьютера №2, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление инверторной системой. |
| или неактивен | | |
| Адресат для TRAP №3 | XXX.XXX.XXX.XXX | IP – адрес компьютера №3, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление инверторной системой. |
| или неактивен | | |

| | |
|--|--|
| <p>Адресат для TRAP №4 XXX.XXX.XXX.XXX или неактивен</p> | <p>IP – адрес компьютера №4, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление инверторной системой.</p> |
| <p>Адресат для TRAP №5 XXX.XXX.XXX.XXX или неактивен</p> | <p>IP – адрес компьютера №5, осуществляющего через SNMP протокол мониторинг и управление инверторной системой.</p> |
| <p>Выход</p> | <p>Выход из подменю «Ethernet».</p> |

Чтобы введенные установки вступили в силу УКУ необходимо перезагрузить с помощью кнопки «Сброс» на лицевой панели УКУ.

* Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» устройства контроля и управления (УКУ) инверторной системы. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой ($\approx 1 \div 1,5$ сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

** Порт чтения, определяемый используемым ПО. Для работы со встроенной Java -программой (при ее наличии) установить значение **161**. Для работы с коммерческим ПО возможно любое другое значение, совпадающее с установками этого ПО.

Порт записи, определяемый используемым ПО. Для работы со встроенной Java –программой (при ее наличии) установить значение **162**. Для работы с коммерческим ПО возможно любое другое значение, совпадающее с установками этого ПО.

*** Имеет восемь разрядов, каждый из которых можно задать цифрой от 0 до 9 либо буквой латинского алфавита. Установка начинается с высшего разряда с помощью кнопок «Влево», «Вправо» УКУ. Фиксация набранного значения и переход к следующему разряду осуществляется кратковременным удержанием нажатой ($\approx 1 \div 1,5$ сек.) кнопки «Ввод» УКУ.

Для работы по протоколу SNMP дополнительно (по запросу) высылается mib-файл.

Описание MIB-файла для инверторов с внешним байпасом. *displayDeviceInfo:(информация о структуре)*

| | |
|---|---|
| <p>displayDeviceInfoCode (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.1</p> | <p>Системный код: - 24110: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC220/DC24В, выходное AC220В. - 48110: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC220/DC(48-60В), выходное AC220В. - 110110: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC220/DC(110-150В), выходное AC220В. - 220110: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC220/DC220В, выходное AC220В. - 24130: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC380/DC24В, выходное AC380В. - 48130: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC380/DC(48-60В), выходное AC380В. - 110130: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC380/DC(110-150В), выходное AC380В. - 220130: инверторная система с байпасом, входное напряжение AC380/DC220В, выходное AC380В. - 24010: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC24В, выходное AC220В. - 48010: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC(48-60В), выходное AC220В. - 110010: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC(110-150В), выходное AC220В. - 220010: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC220В, выходное AC220В. - 24030: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC24В, выходное AC380В. - 48030: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC(48-60В), выходное AC380В. - 110030: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC(110-150В), выходное AC380В. - 220030: инверторная система без байпаса, входное напряжение DC220В, выходное AC380В. - 24011: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC220/DC24В, выходное AC220В. - 48011: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC220/DC(48-60В), выходное AC220В. - 110011: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC220/DC(110-150В), выходное AC220В. - 220011: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC220/DC220В, выходное AC220В. - 24031: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC380/DC24В, выходное AC380В. - 48031: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC380/DC(48-60В), выходное AC380В. - 110031: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC380/DC(110-150В), выходное AC380В. - 220031: инверторная система без байпаса, входное напряжение AC380/DC220В, выходное AC380В.</p> |
| <p>displayDeviceInfoSerial (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.2</p> | <p>Серийный номер.</p> |
| <p>displayDeviceInfoLocation (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.3</p> | <p>Географическое расположение. Устанавливается пользователем.</p> |
| <p>displayDeviceInfoNumOfInvertors (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.4</p> | <p>Количество введенных инверторов в структуру.</p> |
| <p>displayDeviceInfoNumOfBypass (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.5</p> | <p>Количество введенных байпасов в структуру.</p> |
| <p>displayDeviceInfoNumOfOutputPhases (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.1.6</p> | <p>Количество фаз выходного напряжения.</p> |

displayINVTable:(таблица параметров инверторов)

| | |
|---|--|
| displayINVNumber (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.1 | Номер инвертора в таблице. |
| displayINVOutputVoltage (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.2 | Текущее выходное напряжение инвертора. Точность 0,1В. |
| displayINVOutputCurrent (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.3 | Текущий выходной ток инвертора. Точность 0,1А. |
| displayINVOutputPower (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.4 | Текущая выходная мощность. Точность 1Вт. |
| displayINVTemperature (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.5 | Температура радиатора охлаждения инвертора. Точность 1°C. |
| displayINVStatusWord (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.6 | Статус работы инвертора: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| displayINVInputVoltageDC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.7 | Входное DC напряжение инвертора. Точность 0,1 вольт. |
| displayINVInputVoltageAC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.8 | Входное напряжение сети. Только для инверторов с сетью. Точность 0,1В. |
| displayINVOutputBusVoltage (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.4.1.9 | Выходное напряжение шины. Точность 0,1В. |

sysParams:(установки)

| | |
|--|--|
| sysParamsSoundAlarmEn (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.1 | 0-звук при аварии выключен. 1-звук при аварии включен. |
| sysParamsAlarmAutoDisable (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.2 | 0-ручное отключение аварийного сигнала (звукового и сигнала телеметрии). 1-автоматическое отключение аварийного сигнала (звукового и сигнала телеметрии). |
| sysParamsOutputVoltageSetting (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.5 | Выходное напряжение инверторной системы. Точность 1В. |
| sysParamsOutputMaxVoltageSetting (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.6 | Максимальное выходное напряжение инверторной системы. Точность 1В. |
| sysParamsOutputMinVoltageSetting (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.7 | Минимальное выходное напряжение инверторной системы. Точность 1В. |
| sysParamsPrimaryVoltageTurningOn (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.8 | Напряжение включения Усети. Точность 1В. |
| sysParamsPrimaryVoltageTurningOff (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.9 | Напряжение отключения Усети. Точность 1В. |
| sysParamsBatteriesVoltageTurningOn (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.10 | Напряжение включения Убат. Точность 1В. |
| sysParamsBatteriesVoltageTurningOff (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.11 | Напряжение отключения Убат. Точность 1В. |

| | |
|--|--|
| sysParamsBypassMaxOutputACVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.12 | Аварийные пороги байпаса. Максимальное выходное напряжение $U_{выхАСmax}$. Точность 1В. |
| sysParamsBypassMinOutputACVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.13 | Аварийные пороги байпаса. Минимальное выходное напряжение $U_{выхАСmin}$. Точность 1В. |
| sysParamsBypassMaxInputACVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.14 | Аварийные пороги байпаса. Максимальное входное напряжение $U_{вхАСmax}$. Точность 1В. |
| sysParamsBypassMinInputACVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.15 | Аварийные пороги байпаса. Минимальное входное напряжение $U_{вхАСmin}$. Точность 1В. |
| sysParamsBypassMaxInputDCVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.16 | Аварийные пороги байпаса. Максимальное входное напряжение $U_{вхDCmax}$. Точность 1В. |
| sysParamsBypassMinInputDCVoltageAlarmLevel (для чтения/записи) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.10.17 | Аварийные пороги байпаса. Минимальное входное напряжение $U_{вхDCmin}$. Точность 1В. |

displayBYPASS:(параметры байпаса)

| | |
|--|--|
| displayBypassLoadVoltage (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.1 | Выходное напряжение инверторной системы с 1ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadCurrent (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.2 | Выходной ток инверторной системы с 1ф байпасом. Точность 0,1А. |
| displayBypassLoadPower (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.3 | Выходная мощность инверторной системы с 1ф байпасом. Точность 1Вт. |
| displayBypassTemperature (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.4 | Температура байпаса. Точность 1°C. |
| displayBypassInputVoltageACPrimary (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.5 | Напряжение сети инверторной системы с 1ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassInputVoltageInvBus (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.6 | Напряжение шины инверторной системы с 1ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassFlags (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.7 | Статус работы байпаса: - 1 в первом бите – нагрев радиатора байпаса больше 80°C. - 1 во втором бите – нагрев радиатора байпаса больше 70°C. - 1 в шестом бите означает приоритет работы байпаса от инвертора, 0 – от сети. - 1 в седьмом бите означает работу байпаса от инвертора, 0 – от сети. |
| displayBypassUdcin (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.8 | Напряжение на входе DC инверторной системы. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadVoltageA (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.9 | Выходное напряжение фазы А инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadCurrentA (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.10 | Выходной ток фазы А инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1А. |
| displayBypassLoadPowerA (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.11 | Выходная мощность фазы А инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 1Вт. |
| displayBypassInputVoltageACPrimaryA (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.13 | Входное напряжение сети фазы А инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassInputVoltageInvBusA (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.14 | Напряжение шины фазы А инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadVoltageB (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.15 | Выходное напряжение фазы В инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadCurrentB (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.16 | Выходной ток фазы В инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1А. |
| displayBypassLoadPowerB (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.17 | Выходная мощность фазы В инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 1Вт. |
| displayBypassInputVoltageACPrimaryB (только для чтения) | Входное напряжение сети фазы В инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |

| | |
|--|--|
| OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.19 | |
| displayBypassInputVoltageInvBusB (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.20 | Напряжение шины фазы В инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadVoltageC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.21 | Выходное напряжение фазы С инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassLoadCurrentC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.22 | Выходной ток фазы С инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1А. |
| displayBypassLoadPowerC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.23 | Выходная мощность фазы С инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 1Вт. |
| displayBypassInputVoltageACPrimaryC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.25 | Входное напряжение сети фазы С инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |
| displayBypassInputVoltageInvBusC (только для чтения) OID .1.3.6.1.4.1.33183.25.19.26 | Напряжение шины фазы С инверторной системы с 3ф байпасом. Точность 0,1В. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Описание регистров MODBUS и протокола.

Настройки RS485 для MODBUS RTU следующие:

Данные – 8

Стоп бит – 1

Паритет – нет

Управление потоком – нет

Скорость обмена – задается в установках УКУ.

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

Настройки LAN для MODBUS TCP следующие:

Адрес устройства – задается в установках УКУ.

IP адрес устройства – задается в установках УКУ.

Номер порта – 502.

Максимальное количество запрошенных регистров – 13.

Все регистры двухбайтные (16 бит). Нумерация битов в байте начинается с нуля.

Далее приведено описание регистров, единицы измерения и точность данных находящихся в регистре.

Регистры доступны только для чтения функцией 0x04:

| | |
|------------|--|
| Регистр 1 | Ток нагрузки. Дискретность 0,1А. Если в структуре введен байпас, то отображается измерение байпаса, если нет, то отображается сумма токов всех инверторов. |
| Регистр 2 | Напряжение на нагрузки. Дискретность 0,1В. Если в структуре введен байпас, то отображается измерение байпаса, если нет, то отображается среднее значение выходного напряжения всех инверторов. |
| Регистр 3 | Мощность в нагрузке. Дискретность 1Вт. Если в структуре введен байпас, то отображается измерение байпаса, если нет, то отображается сумма выходных мощностей всех инверторов. |
| Регистр 4 | Температура радиатора охлаждения байпаса. Дискретность 1°C. Если в структуре не введен байпас, то отображается ноль. |
| Регистр 6 | Количество байпасов введенных в структуре. |
| Регистр 7 | Количество инверторов введенных в структуре. |
| Регистр 8 | Количество инверторов в работе. |
| | |
| Регистр 11 | Выходное напряжение инвертора №1. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 12 | Выходной ток инвертора №1. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 13 | Температура радиатора охлаждения инвертора №1. Дискретность 1°C. |
| Регистр 14 | Выходная мощность инвертора №1. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 15 | Напряжение сети инвертора №1(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 16 | Напряжение шины инвертора №1. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 17 | Статус работы инвертора №1: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; |

| | |
|------------|---|
| | <p>Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева;</p> <p>Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе;</p> <p>Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения;</p> <p>Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе;</p> <p>Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки;</p> <p>Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий;</p> <p>Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором.</p> |
| | |
| Регистр 21 | Выходное напряжение инвертора №2. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 22 | Выходной ток инвертора №2. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 23 | Температура радиатора охлаждения инвертора №2. Дискретность 1°С. |
| Регистр 24 | Выходная мощность инвертора №2. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 25 | Напряжение сети инвертора №2(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 26 | Напряжение шины инвертора №2. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 27 | <p>Статус работы инвертора №2:</p> <p>Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной;</p> <p>Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева;</p> <p>Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе;</p> <p>Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения;</p> <p>Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе;</p> <p>Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки;</p> <p>Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий;</p> <p>Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором.</p> |
| | |
| Регистр 31 | Выходное напряжение инвертора №3. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 32 | Выходной ток инвертора №3. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 33 | Температура радиатора охлаждения инвертора №3. Дискретность 1°С. |
| Регистр 34 | Выходная мощность инвертора №3. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 35 | Напряжение сети инвертора №3(если к инвертору подведена сеть). |

| | |
|------------|--|
| | Дискретность 0,1В. |
| Регистр 36 | Напряжение шины инвертора №3. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 37 | Статус работы инвертора №3: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 41 | Выходное напряжение инвертора №4. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 42 | Выходной ток инвертора №4. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 43 | Температура радиатора охлаждения инвертора №4. Дискретность 1°С. |
| Регистр 44 | Выходная мощность инвертора №4. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 45 | Напряжение сети инвертора №4(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 46 | Напряжение шины инвертора №4. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 47 | Статус работы инвертора №4: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 51 | Выходное напряжение инвертора №5. Дискретность 0,1В. |

| | |
|------------|--|
| Регистр 52 | Выходной ток инвертора №5. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 53 | Температура радиатора охлаждения инвертора №5. Дискретность 1°С. |
| Регистр 54 | Выходная мощность инвертора №5. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 55 | Напряжение сети инвертора №5(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 56 | Напряжение шины инвертора №5. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 57 | Статус работы инвертора №5: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| Регистр 61 | Выходное напряжение инвертора №6. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 62 | Выходной ток инвертора №6. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 63 | Температура радиатора охлаждения инвертора №6. Дискретность 1°С. |
| Регистр 64 | Выходная мощность инвертора №6. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 65 | Напряжение сети инвертора №6(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 66 | Напряжение шины инвертора №6. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 67 | Статус работы инвертора №6: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - |

| | |
|------------|--|
| | выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 71 | Выходное напряжение инвертора №7. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 72 | Выходной ток инвертора №7. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 73 | Температура радиатора охлаждения инвертора №7. Дискретность 1°С. |
| Регистр 74 | Выходная мощность инвертора №7. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 75 | Напряжение сети инвертора №7(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 76 | Напряжение шины инвертора №7. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 77 | Статус работы инвертора №1: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 81 | Выходное напряжение инвертора №8. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 82 | Выходной ток инвертора №8. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 83 | Температура радиатора охлаждения инвертора №8. Дискретность 1°С. |
| Регистр 84 | Выходная мощность инвертора №8. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 85 | Напряжение сети инвертора №8(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 86 | Напряжение шины инвертора №8. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 87 | Статус работы инвертора №8: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор |

| | |
|-------------|---|
| | отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже номы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| Регистр 91 | Выходное напряжение инвертора №9. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 92 | Выходной ток инвертора №9. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 93 | Температура радиатора охлаждения инвертора №9. Дискретность 1°C. |
| Регистр 94 | Выходная мощность инвертора №9. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 95 | Напряжение сети инвертора №9(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 96 | Напряжение шины инвертора №9. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 97 | Статус работы инвертора №9: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже номы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| Регистр 101 | Выходное напряжение инвертора №10. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 102 | Выходной ток инвертора №10. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 103 | Температура радиатора охлаждения инвертора №10. Дискретность 1°C. |
| Регистр 104 | Выходная мощность инвертора №10. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 105 | Напряжение сети инвертора №10(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 106 | Напряжение шины инвертора №10. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 107 | Статус работы инвертора №10: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; |

| | |
|-------------|--|
| | <p>Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева;</p> <p>Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе;</p> <p>Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения;</p> <p>Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе;</p> <p>Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки;</p> <p>Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий;</p> <p>Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором.</p> |
| | |
| Регистр 111 | Выходное напряжение инвертора №11. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 112 | Выходной ток инвертора №11. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 113 | Температура радиатора охлаждения инвертора №1. Дискретность 1°С. |
| Регистр 114 | Выходная мощность инвертора №11. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 115 | Напряжение сети инвертора №11(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 116 | Напряжение шины инвертора №11. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 117 | <p>Статус работы инвертора №11:</p> <p>Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной;</p> <p>Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева;</p> <p>Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе;</p> <p>Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения;</p> <p>Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе;</p> <p>Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки;</p> <p>Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий;</p> <p>Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором.</p> |
| | |
| Регистр 121 | Выходное напряжение инвертора №12. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 122 | Выходной ток инвертора №12. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 123 | Температура радиатора охлаждения инвертора №12. Дискретность 1°С. |
| Регистр 124 | Выходная мощность инвертора №12. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 125 | Напряжение сети инвертора №12(если к инвертору подведена сеть). |

| | |
|-------------|---|
| | Дискретность 0,1В. |
| Регистр 126 | Напряжение шины инвертора №12. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 127 | Статус работы инвертора №12: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 131 | Выходное напряжение инвертора №13. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 132 | Выходной ток инвертора №13. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 133 | Температура радиатора охлаждения инвертора №13. Дискретность 1°С. |
| Регистр 134 | Выходная мощность инвертора №13. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 135 | Напряжение сети инвертора №13(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 136 | Напряжение шины инвертора №13. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 137 | Статус работы инвертора №13: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| | |
| Регистр 141 | Выходное напряжение инвертора №14. Дискретность 0,1В. |

| | |
|-------------|---|
| Регистр 142 | Выходной ток инвертора №14. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 143 | Температура радиатора охлаждения инвертора №14. Дискретность 1°С. |
| Регистр 144 | Выходная мощность инвертора №14. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 145 | Напряжение сети инвертора №14(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 146 | Напряжение шины инвертора №14. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 147 | Статус работы инвертора №14: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| Регистр 151 | Выходное напряжение инвертора №15. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 152 | Выходной ток инвертора №15. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 153 | Температура радиатора охлаждения инвертора №15. Дискретность 1°С. |
| Регистр 154 | Выходная мощность инвертора №15. Дискретность 1Вт. |
| Регистр 155 | Напряжение сети инвертора №15(если к инвертору подведена сеть). Дискретность 0,1В. |
| Регистр 156 | Напряжение шины инвертора №15. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 157 | Статус работы инвертора №15: Бит 0 - 1 Перегрузка по мощности Выходная мощность больше 1,1 номинальной; Бит 1 - 1 Температура > 80, инвертор отключен защитой от перегрева; Бит 2 - 1 Температура > 70, инвертор в работе; Бит 3 - 1 Выходное напряжение выше нормы,(максимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор отключен защитой от превышения выходного напряжения; Бит 4 - 1 Выходное напряжение ниже нормы, (минимального напряжения, установленного через контроллер УКУ), инвертор в работе; Бит 5 - 0 выход инвертора не подключен к шине нагрузки. 1 - |

| | |
|-------------|---|
| | выход инвертора подключен к шине нагрузки; Бит 6 - 0 - ведомый, 1 – ведущий; Бит 7 - 1 нет связи между УКУ и инвертором. |
| Регистр 401 | Напряжение выхода байпаса фазы А. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 402 | Напряжение выхода байпаса фазы В. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 403 | Напряжение выхода байпаса фазы С. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 404 | Выходной ток байпаса фазы А. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 405 | Выходной ток байпаса фазы В. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 406 | Выходной ток байпаса фазы С. Дискретность 0,1А. |
| Регистр 407 | Мощность на выходе байпаса фазы А. Дискретность 0,1Вт. |
| Регистр 408 | Мощность на выходе байпаса фазы В. Дискретность 0,1Вт. |
| Регистр 409 | Мощность на выходе байпаса фазы С. Дискретность 0,1Вт. |
| Регистр 410 | Температура блока фазы А байпаса. Дискретность 1°С. |
| Регистр 411 | Температура блока фазы В байпаса. Дискретность 1°С. |
| Регистр 412 | Температура блока фазы С байпаса. Дискретность 1°С. |
| Регистр 413 | Напряжение сети входа байпаса фазы А. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 414 | Напряжение сети входа байпаса фазы В. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 415 | Напряжение сети входа байпаса фазы С. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 416 | Напряжение от инверторов входа байпаса фазы А. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 417 | Напряжение от инверторов входа байпаса фазы В. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 418 | Напряжение от инверторов входа байпаса фазы С. Дискретность 0,1В. |
| Регистр 419 | Статус работы блока фазы А байпаса. - 1 в первом бите означает превышение температуры уставки 70 °С; - 1 во втором бите означает превышение температуры уставки 80 °С; - 1 в пятом бите – приоритет работы байпаса от инверторов; -0 в пятом бите – приоритет работы байпаса от сети; - 1 в шестом бите –байпас работает от инверторов; -0 в шестом бите – байпас работает от сети. |
| Регистр 420 | Статус работы блока фазы В байпаса. - 1 в первом бите означает превышение температуры уставки 70 °С; - 1 во втором бите означает превышение температуры уставки 80 °С; - 1 в пятом бите – приоритет работы байпаса от инверторов; -0 в пятом бите – приоритет работы байпаса от сети; - 1 в шестом бите –байпас работает от инверторов; -0 в шестом бите – байпас работает от сети. |
| Регистр 421 | Статус работы блока фазы С байпаса. - 1 в первом бите означает превышение температуры уставки 70 °С; - 1 во втором бите означает превышение температуры уставки 80 °С; - 1 в пятом бите – приоритет работы байпаса от инверторов; -0 в пятом бите – приоритет работы байпаса от сети; - 1 в шестом бите –байпас работает от инверторов; -0 в шестом бите – байпас работает от сети. |