

Фиксированные части



Типо-размер	Исполнения Iu	диапазон	Тип выводов	3 полюса		4 полюса
				Код	Код	Код
E1.2	B, C, N, L	250 - 1600	HR - HR	E1.2 W FP Iu=1600 HR HR	1SDA073907R1	1SDA073908R1
E2.2	B, N, S, H	250 - 2000	HR - HR	E2.2 W FP Iu=2000 HR HR	1SDA073909R1	1SDA073910R1
E2.2	N, S, H	2500	HR - HR	E2.2 W FP Iu=2500 HR HR	1SDA073911R1	1SDA073912R1
E4.2	N, S, H	3200	HR - HR	E4.2 W FP Iu=3200 HR HR	1SDA073913R1	1SDA073914R1
E4.2	N, S, H	4000	HR - HR	E4.2 W FP Iu=4000 или исполнение V HR HR	1SDA073915R1	1SDA073916R1
E4.2	V	2000-4000	HR - HR	E4.2 W FP Iu=4000 или исполнение V HR HR	1SDA073915R1	1SDA073916R1
E6.2	H, V	4000-5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu=5000 HR HR	1SDA073917R1	1SDA073918R1
E6.2/f	H, V	4000-5000	HR - HR	E6.2 W FP Iu=5000 HR HR		1SDA073919R1
E6.2*	H, V, X	4000-6300	HR - HR	E6.2 W FP Iu=6300 или исполнение X HR HR	1SDA073920R1	1SDA073921R1
E6.2/f*	H, V, X	4000-6300	HR - HR	E6.2 W FP Iu=6300 или исполнение X HR HR		1SDA073922R1

* Данные типы фиксированных частей подходят для любого исполнения подвижной части E6.2 от 4000 A до 6300 A. Для исполнения Еmax 2/E9 обязательно применение межфазных перегородок. Для выкатной версии выключателей межфазные перегородки заказываются отдельно. Для стационарной версии выключателя межфазные перегородки входят в комплект поставки выключателя.



Крышка фиксированной части для обеспечения 0-дугового расстояния

Типоразмер	Тип	Код
E2.2...E6.2*	Крышка для обеспечения 0-дугового расстояния E2.2...6.2 W FP	1SDA085710R1

* Устанавливается только на заводе. Несовместима со стандартными контактами положения AUP. Для совместности необходимо использовать следующие коды контактов:
 AUP 5 контактов 400B E2.2...E6.2 - первый набор 1SDA080373R1
 AUP 5 контактов 24B E2.2...E6.2 - первый набор 1SDA080374R1
 AUP 5 дополнительных контактов 400B E2.2...E6.2 - второй набор 1SDA080375R1
 AUP 5 дополнительных контактов 24B E2.2...E6.2 - второй набор 1SDA080376R1

—
 Примечание: стандартные фиксированные части не могут применяться для устройств MT/МТР. Для использования фиксированных частей с устройствами МТ/МТР, их нужно заказывать вместе с установленными зажимами заземления. Зажимы устанавливаются только на заводе